

Montagehandleiding Atlas Lichtdak Basic



- a) Onderconstructie (1) zelf te leveren
- b) Monteer het Alu Klikzijprofiel (2) op constructie
- c) Monteer de Alu Klik tussenprofielen (3) op constructie (hoh plaatbreedte + 20mm)
- d) Bevestig de condensprofielen (7) op kops kant plaat PC (4)
- e) Leg PC plaat (4) met UV zijde boven in de profielen; filtertape (8) onder.
- f) Plaats muurafsluitprofiel (5)
- g) Plaats PVC kliklijst (9)
- h) Plaats afsluitplaatje (6) op kops kanten profielen